


○ロッカーの閉め方

登録したい任意の暗証番号（4桁の任意の番号）を

「*」 → 「暗証番号」 → 「#」

の順に押してください。ピピッという音と共に鍵が閉まり、**赤色**のランプが点滅します。

施錠方法



○ロッカーの開け方

登録した暗証番号（4桁の任意の番号）を

「*」 → 「暗証番号」 → 「#」

の順に押してください。ピッという音と共に鍵が開き、**緑色**のランプが点灯します。

開錠方法

